

Инструкция по поклейке обоев на бумажной основе с предварительно нанесенным клеем

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РУЛОНОВ ПЕРЕД ВСКРЫТИЕМ УПАКОВКИ:

Пожалуйста, проверьте заказанный вами товар и удостоверьтесь в получении нужного артикула цвета и кол-ва рулонов полученных обоев, убедитесь, что номер партии одинаков на всех рулонах. Если упаковка повреждена, полностью осмотрите каждый рулон на предмет разрывов, вмятин либо иных повреждений, которые, возможно, случились во время доставки. Если же вы обнаружите заводской дефект или брак, либо приход не того товара, который вы заказывали - пожалуйста, не используйте эти обои. В этом случае сообщите поставщику в отдел рекламаций.

ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН:

Тщательно проверьте обои по качеству: фактура, возможные непрокрасы и дефекты нанесения рисунка. Кромки должны быть ровно обрезаны, не должно быть посторонних вкраплений и пятен. По фактическому оттенку обои одного артикула из одной партии должны быть одинаковыми. По точности стыковки рисунка, совмещать каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Обратите внимание! В редких случаях возможны отклонения в размерах раппорта. Это дефект производственного характера, определяется только на кусках сухих обоев до нанесения на них клея. Если дефект проявляется только при монтаже обоев на стену, то причина в нарушении технологии поклейки и рекламация не принимается.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику в отдел рекламаций.

Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ ПЕРЕД ПОКЛЕЙКОЙ ОБОЕВ:

Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени. На поверхности стены не должно быть металлической арматуры, что может вызвать появление ржавых пятен на поверхности стены после поклейки обоев. Стена должна быть покрыта обойной грунтовкой. Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену кусок полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию.

Внимание! Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное время, чтобы штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую твердость. Это необходимо для того, чтобы между шпаклевочным материалом и обойным клеем не произошло химической реакции. В результате этого могут появиться желтые пятна.

Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет пористую структуру, то необходима дополнительная предварительная обработка стен

Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной основе:

Любая отслоившаяся краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность необходимо покрыть слоем специальной масляной грунтовки, хорошо разбавленной уайт-спиритом. Затем, дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов, перед тем как начинать работу.

Поверхность с глянцевой или масляной краской:

Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее скрепление. А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность специальным противогрибковым средством.

Пористая поверхность:

Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства, например, клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть удалена любая влага.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС:

Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него высота потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

Перевод маркировки на обоях:

DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка.

HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка.

STRAIGHT MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на всю высоту рисунка с переворотом.

STRAIGHT ACROSS – то же самое, что STRAIGHT MATCH.

RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

НАКЛЕЙКА ПОКРЫТИЙ:

Заполните водой ёмкость на 2/3 чистой водой комнатной температуры. Заверните каждый отрезанный кусок от начала до конца лицевой стороной внутрь. Сворачивайте слабо, так что бы вода могла заполнить все слои при погружении в воду и намочила клеевой состав. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБОИ в воде более чем на 5-10 секунд. Аккуратно вытаскивайте обои из воды, постепенно разверните их, держась за край, и сложите пополам (клеевая сторона к клеевой стороне). Обои не нужно выдерживать дополнительное время и можно сразу клеить непосредственно на стену. Наклеив верхнюю половину полосы обоев, начните разворачивать и выравнивать оставшуюся нижнюю часть по вертикальной отметке или чтобы предыдущая полоса состыковалась с вновь наклеенной, убедитесь, что рисунок стыкуется верно. Аккуратно разглаживайте с помощью специального валика или обойной щетки, для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот

дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Появление маленьких пузырьков под обоями — это нормально, они исчезнут во время высыхания. Сильно не давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов. Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

В российских климатических условиях (сильные перепады температур при смене сезонов) для лучшей фиксации обоев мы рекомендуем дополнительно наносить на поверхность стены клей для бумажных обоев или универсальный клей.

Внимание!!! Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка) обозначается значком:

ВАЖНО!!!

Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на случай образования воздушных пузырей. Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов их тонкой иглой и выдавив из них воздух.

ВОЗВРАТ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА:

ВАЖНО!!! Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на случай образования воздушных пузырей. Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов их тонкой иглой и выдавив из них воздух.

ВОЗВРАТ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА:

Следуя инструкции, наклейте не более 3-х полос обоев и прекратите работу. Внимательно осмотрите поверхность полос. Помните, что при обнаружении дефекта необходим возврат всей партии обоев для проведения проверки на фабрике.

Для предварительной оценки, вам понадобятся выслать фотографии с изображением дефекта. На фотографиях должен быть изображен общий план и более крупный план дефектов.

Для возврата товара ненадлежащего качества необходимо вернуть этикетки, которые вложены в рулон (1 этикетка = 1 рулон), без этикеток возвраты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!