

Особенности укладки ламината Floorwood



- **Перед укладкой проверяем упаковки панелей на наличие в них брака.**
Ламинат должен отлежаться в горизонтальном положении не менее двух суток при комнатной температуре и влажности.
- **Пол необходимо хорошо выровнять.**
Иначе после укладки ламинат будет постепенно деформироваться, станут образовываться щели, может появиться скрип. Выполнять укладку ламината Floorwood можно на бетонное покрытие, фанеру, линолеум.
- **Пол перед укладкой ламината должен быть чистый и сухой.**
Незначительные неровности сглаживаются подложкой. Лучше всего использовать рулонное пробковое покрытие.
- **Ламинат укладываем перпендикулярно окну.**
В этом случае падающий свет визуально скрывает стыки панелей. Для равномерного зазора между ламинатом и стеной используем распорные клинья.
- **Укладка ламината Флорвуд осуществляется без применения клея.**
При помощи встроенных замковых соединений защелкиваем друг с другом панели ламината первого ряда, собираем второй ряд. Затем второй ряд защелкиваем с первым. Отпиливаем последнюю панель ряда. С оставшегося обрезка панели будет начинаться следующий ряд, если он не короче 20 см.
- **При покупке ламината необходимо позаботиться о приобретении других материалов.**
Плинтус должен подходить к ламинату по цвету. Скорее всего понадобятся порожки для стыковки ламината и других поверхностей.

Работы по укладке панелей ламината Floorwood могут включать в себя:

- укладку ламината прямо
- укладку ламината по диагонали
- монтаж порожка
- монтаж плинтуса

- выравнивание пола фанерой
- выравнивание «наливными полами»