

Инструкция по поклейке бумажных обоев PERFECTLY NATURAL, ARTISTIC ILLUSIONS, PIANA, COOL KIDS

ВНИМАНИЕ: Обои уже готовы к поклейке.

На обратной стороне нанесен специальный клеевой состав!

Обои **Easy-Walls®** легко наклеить и легко удалить, когда вы делаете косметический ремонт. Теперь узоры, которые трудно состыковать, легко совмещаются! См. фото. Обои с отметками совмещения маркируются в каталоге **Easy-Match®**. Отметки совмещения напечатаны на лицевой стороне обоев. Используйте маркеры **МАТЧ-ПЮНТ** для выравнивания полос. После окончания работы их можно легко смыть слегка смоченной в воде губкой.



ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РУЛОНОВ ПЕРЕД ВСКРЫТИЕМ УПАКОВКИ:

Удостоверьтесь, что:

- артикул полученных обоев соответствует заказанному;
- количество рулонов в каждом артикуле соответствует заказанному и достаточно для завершения работ;
- на рулонах отсутствуют следы повреждения;
- номер партии (**run**) одинаков на всех рулонах одного артикула

[если при заказе обоев не была согласована поставка рулонов из разных партий (в случае отсутствия на складе поставщика достаточного количества рулонов одной партии)].

ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН:

Тщательно проверьте обои:

- по качеству (фактура, возможные непрокрасы и дефекты нанесения рисунка; кромки должны быть ровно обрезаны; не должно быть посторонних вкраплений и пятен),
- по фактическому оттенку (обои одного артикула из одной партии должны быть одинаковыми)
- по точности стыковки рисунка (совмещать каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной).

ВНИМАНИЕ: Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по вышеуказанным проблемам после нарезки рулонов на полосы **не принимаются**.

Обратите внимание! В редких случаях возможны отклонения в размерах раппорта. Это дефект производственного характера. Определяется только на кусках **сухих обоев до нанесения на них клея**. Если дефект проявляется только при монтаже обоев на стену, то причина в нарушении технологии поклейки, и рекламация **не принимается**.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ ПЕРЕД ПОКЛЕЙКОЙ ОБОЕВ:

- Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени.
- На поверхности стены не должно быть металлической арматуры, что может вызвать появление ржавых пятен на поверхности стены после поклейки обоев.
- Стена должна быть покрыта обойной грунтовкой.

ВНИМАНИЕ: Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное время, чтобы штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую твердость. Это необходимо для того, чтобы между шпатлевочным материалом и обойным клеем не произошло химической реакции. В результате которой могут появиться желтые пятна.

Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену кусок полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию.

Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет пористую структуру, то необходима дополнительная предварительная обработка стен.

Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной основе.

Любая отслоившаяся краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность необходимо покрыть слоем специальной масляной грунтовки, хорошо разбавленной уайт-спиритом. Перед тем как начинать работу, дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов.

Поверхность с глянцевой или масляной краской.

Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее скрепление. А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность специальным противогрибковым средством.

Пористая поверхность.

Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства, например, клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть удалена любая влага.

Примечания:

Чтобы уменьшить риск возникновения пожара не наклеивайте обои на пенопластовые покрытия.

Помните, что электричество может быть опасным. При поклейке обоев вокруг выключателей и розеток выключайте электричество.

РАСКРОЙ ОБОЕВ:

- Отмерьте и отрежьте необходимую длину с учетом дополнительного технологического припуска сверху и снизу (всего около 10 см), оставляя дополнительную длину для стыковки рисунка

- Совмещать каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной. **Не отрезайте следующую полосу до уверенного совпадения.** Для совмещения используйте маркеры MATCH-POINT, нанесенные по краям рулонов.
- Маркируйте каждую отрезанную полосу **карандашом** на обратной стороне обоев по порядку.

Примечание:

Если при заказе обоев (в случае отсутствия на складе поставщика достаточного количества рулонов одной партии) была согласована поставка рулонов из разных партий, то обои отличающегося оттенка должны быть поклеены на отдельную стену и не должны стыковаться в одной плоскости с обоями такого же артикула, но другого оттенка. При соблюдении этого правила незначительная разница в оттенке будет незаметна. Учтите это при раскрое обоев.

ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ:

Клеевой состав на обоях был специально разработан для этого продукта. Использование активаторов клея не требуется, хотя, как правило, не меняет эффективность продукта.

Наклеивание:

1. Проведите на стене прямую вертикальную линию для наклеивания первого куска обоев.
2. Заполните водой ёмкость на 2/3 чистой водой комнатной температуры.
3. Заверните каждый отрезанный кусок от начала до конца лицевой стороной внутрь. Сворачивайте слабо, так что бы вода могла заполнить все слои при погружении в воду и намочила клеевой состав.
4. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБОИ** в воде более чем на 5-10 секунд!
5. Аккуратно вытаскивайте обои из воды, постепенно разверните их, держась за край, и сложите пополам (клеевая сторона к клеевой стороне).

Обои не нужно выдерживать дополнительное время и можно сразу клеить непосредственно на стену.

ВНИМАНИЕ!

В российских климатических условиях (сильные перепады температур при смене сезонов) для лучшей фиксации обоев мы рекомендуем дополнительно наносить на поверхность стены клей для бумажных обоев или универсальный клей, например, Kleo DeLUX. Готовьте клеящую смесь в соответствии с рекомендациями изготовителя клея – это обеспечит правильную консистенцию клеящей массе. Клей должен быть нанесен равномерно всего на 25мм шире ширины рулона, при такой технологии не будет избытка при стыковке полос обоев.

6. Наклеив верхнюю половину полосы обоев, начните разворачивать и выравнивать оставшуюся
 7. нижнюю часть по вертикальной отметке или чтобы предыдущая полоса состыковалась с вновь наклеенной (убедитесь, что рисунок стыкуется верно)
 8. Аккуратно разглаживайте обои с помощью специального валика, для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Появление маленьких пузырьков под обоями — это нормально, они исчезнут во время высыхания. Сильно не давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея.
 9. Обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу.
 10. Очистите поверхность обоев от излишнего клея (пока он не высох!) губкой, слегка смоченной в воде.
 11. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов и еще раз удалите лишний клей.
 12. Наклеивая последующие куски обоев, повторяйте шаги от 3 до 10. Ориентируйтесь на край уже приклеенных обоев. **Края нужно стыковать без нахлеста.** Соблюдайте порядок наклейки полос согласно маркировке на изнаночной стороне обоев, которая должна быть нанесена при раскрое рулонов.
 13. Соблюдайте направление рисунка и правила стыковки рисунка.
- Если на маркировке обоев нет рекомендации производителя по **реверсивной** наклейке, то обои **следует клеить только в одном направлении.**
14. Пока обои не высохли, избегайте в комнате излишне высокой температуры и сквозняков. По-возможности, постарайтесь не открывать окна в помещении, где только что поклеены обои.

ЧИСТКА ОБОЕВ:

Можно протирать мягкой губкой, слегка смоченной в теплой мыльной воде или мягком моющем средстве. Не используйте порошковые чистящие средства, растворители или косметические средства для снятия лака.

УДАЛЕНИЕ:

Если вы наклеиваете обои в соответствии с рекомендациями, то этот продукт может быть легко удален со стены без использования специальных инструментов и химических веществ. Для удаления каждой полосы достаточно просто снять верхний край полосы, и тянуть вниз с обеих сторон. Как только обои полностью удалятся, используйте мягкую губку, смоченную в теплой воде, чтобы удалить любые остатки с поверхности стены.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно следуйте инструкции, так как при неправильной технике наклеивания обоев изготовитель претензии не рассматривает.

Маркировку обоев сохраняйте до конца работ. Без маркировки рулонов претензии не принимаются. При необходимости, это позволит так же дозаказать обои, если вы ошиблись в расчете. Дозаказывайте обои ТОЙ ЖЕ ПАРТИИ!

Качество и эстетический вид оклеенной обоями стены во многом определяются мастерством и квалификацией оклейщиков.

Претензии по качеству обоев принимаются по ОДНОМУ наклеенному рулону.

Перед оклейкой всего помещения должна проводиться пробная наклейка трех-четырёх полос. Через сутки после пробной наклейки оцените качество покрытия и наличие скрытых дефектов.

Ни в коем случае не нарежьте все рулоны до проведения пробной наклейки!!!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.